
RVICE DOCU

voor de toongenerator

GM2307



1951

N.B.

Deze documentatie vervangt de uitgave van vroegere datum en geeft tevens de verschillen t.o.v. vroegere uitvoeringen van de CM 2307.

ALGEMEEN

Door moeilijkheden bij de vervaardiging van onderdelen zijn de apparaten uit verschillende series van de GM 2307 niet steeds met dezelfde onderdelen uitgevoerd, terwijl ook kleine onderlinge verschillen in de sohakeling voorkomen.

Teneinde bij reparatie en opnieuw afregelen van deze apparaten geen moeilijkheden bij het bestellen van onderdelen te krijgen worden in deze documentatie het schena, de lijet met onderdelen alsmede de desbetreffende beechrijving gegeven, zoals deze voor de laatste uitvoering gelden. Alle apparaten GM 2307 kunnen hiermedæ worden gerevideerd bij voorkomende reparaties.

FIGUREN

- Fig. 1 Principe schema
- Fig. 2 Detail verzwakker asymmetrisch
- Fig. 3 Detail verzwakker symmetrisch
- Fig. 4 Montage verzwakker weerstanden
- Schakelsegmenten SK1a, b, SK2, SK3a, b Fig. 5
- Transformator T1 Fig. 6
- Fig. 7 Transformator T2
- Fig. 8 Vooraanzicht apparaat
- Fig. 9 Onderdoorlaatfilter
- Fig. 10 Onder chassis (oscillator)
- Fig. 11 Boven chassis, bovenaanzicht
- Fig. 12 Boven chassie, onderaanzicht

SCHEMA RESCHRIJVING '

De werking van deze toongenerator berust op interferentie van 2 h.f. generatoren. De oscillator B3 (EF6N) welke als triode is geschakeld, is door C2 af te stemmen van 100 kHz -/315 kHz. De opgewekte spanning over S8/07, wordt, in plaats van via een weerstand, zoals in vroegere schakelingen, via de condensator C43 toegsvoerd. Het triodedeel van B2, ån vrosgere uitvoeringen ECH21) is een normaal teruggekoppelde osc.llator, frequentie regelbaar met C1 van 100-161 kHz, waarvan het stuurrooster gi intern met g3 van het hexode gedeelte ie verbonden. Er vindt nu een multiplicatieve menging plaate, waarbij verschil - resp. somfrequenties, en harmonische hiervan, van de oscillator frequenties van B2 en B3 ontstaan. De spanningen met de verschilfrequenties (0-15 kHz en 0-1000 Hz) worden door het filter S10-S12, C9, C10, C21-C24 geeelecteerd. Deze h.f. spanning wordt via C25 naar R1 gevoerd; (parallel waaraan R3, in de vroegere uitvoeringen ontbreekt R3). Met A5 naar rechts wordt de epanning van R1 afgenomen en aan g1 van B1 toegevoerd(op het aansluitplaatje aan de aohterzijde met "osc." eangege-

wen). Met 45 maar linka kan aan R7-R8 een l.f. spanning toegevoerd worden, (aanduiding Ampl.)

Continu regeling van de L.F. uitgangsspanning vindt plaats met R1. Voor juiste ijking van de schaal van R1 is het noodzakslijk dat de, in de lijst van electrische onderdelen opgegeven potentiometer en de hierbu behorende (glanzende) tekstplaat (zie mechanische atuklijst) tezamen worden gemonteerd.

Als mechanische nulindicatie van R1 is een putje in de tekstplaat aange-

In vroegere uitvoeringen is on een andere teketplaat en een andere potentiometer R1 toegepast. Wanneer R1 vervangen moet worden ez een zeer nauwkeurige 1 jking wordt verlangd ie het noodzakelijk bovengenoemde combinatia ta monteren.

Het aan g1 van B1 toegevoerds signaal wordt versterkt op B18 teruggevonden en via het filter C42, R62, C29, R19 en R20 aan g1 van B4 toegevoerd.

Voor de functie van 11, 12 en 13 zie de gebruiksaanwijzing. Teneinde de frequentiekarakteristiek zo lineair mogelijk te laten verloper is tagenkoppeling toegepaat, en wel op verschillende manieren;

1. Via R66, R67, R24 wordt de anode van B4 met de kathode van B1 verbonden. De gewenste tagenkoppeling wordt met R67 ingesteld(zie afregelvoorschrift)

- 4. De spoel 515 is via R26 met het knooppunt R14/R15 verbonden. De weerstand R15 is geshunt door C27 + R16, waardoor bij hogere frequenties mindar tagenkoppaling optreadt.
- 3. In de stand 50 V van A1 is de anode van B4 via C33-C32 verbonden met het knooppunt R14-R15,

De nul-indicator Bi werkt als volgt:

De schermroosterspanning wordt door het filter R17/C28 afgevlakt. Bij wisselspanningen aan g1 van ca. 15 kHs en lager is de afvlakking onvodoende, zodat een breedte variatie op het scherm van de nulindicator zichtbaar is. het R2 (R2+C16 stean parallel san S6) wordt de oscillatie frequentie van B2 ingesteld en hiermede de verschilfrequentie van 👢 💨 B2 en B3. Met de condensatoren C1 en C2 op nul 1e due met R2 en de indicator van B1 de nulinterferentie in te stellen.

zIn sommige apparaten is abusievelijk sen verkeerde condensator gemonteerde nl. codenummer 48 406 20/3E3. Dese condensator, san recobruine kleur te onderkennen beeft onvoldoende isolatie weerstand. Bij voorkomende gevallen deze vervangen door 48 501 20/3E3, welke in de lijst van electrische onderdelen wordt genoemd en welke aan de klaur van het lichaam nl. oranja. en de twee asnsluitingen hisrop is te onderkennen.

CONTROLE

VERBRUIK: Bij 220 V, onbelast, 70 ml Bij 220 V, belast, 200 mA

SPANN INCEN

+ 039 t.o.v. chasais 255 V - 038 t.o.v. chassis 55 V kB1/kB2 t.o.v. chassis 2 V t.o.v. chassia 5 V

TRIMMEN DER OSCILLATOREN

R1 op max. R2 in midden, A1 op verzwakker, A2 Asymmetrisch, A3 op 1x, C1 en C2 op nul.

a. Afregelen B2

Topverbinding g1B2 los maken en hierop een eignaal van 100 kHz van een hulposoillator aaneluiten giB3 aan chaesis leggen. De uitgangeklemmen Bu1-Bu2 op de verticale veraterker van ean oscillograaf aansluitan. Met C8 de frequentie van de oscillator C1, C8, S6/S7 op 100 kHz inatellen. Bij juiate inatelling ie de verticale amplitude op het scherm nul (horizontale lijn).

b. Afregelen B3

Topaansluiting van B2 weer vastmaken en hulpoacillator verwijderen. Trimmer 05 bijna uit en 06 in het midden. Bu3-Bu4 met buievoltmeter verbinden.

C1 op willekeurige frequentie instellen b.v. 2 kHz. Voltmeter en oscillograaf zullen nu een uitelag geven. Vervolgens met C3 op meximale uitalag instellen.

Bij verdraaien van C2 naar rechts moet deze uitslag constant blijven. Is

dit nist het geval dan 03 iete indraaien.

Vervolgena C1 en C2 op nul van de achaal plaatsen en C7 verdraaien tot de A amplitude op de buia nul ie (horisontale lijn). De oscillator frequentie Lo. van L3 ie dan afgeregeld op 100 kHz, zonodig wordt C46, parallel aan C7, toegevoegd.

Nagaan of linksom- an rechtsom drasien van R2 vanuit de middenatand evenveel frequentiavariatie gesft.

Eventueel bijatellen met C8.

UITGANGSSPANNING

C1 op 2 kHz en met C4 de uitgangespanning varieeren (grenzen > 12 V en <32 V), daarna afregelen op 15 V.</p>

INSTELLEN C1

C1 an C2 pp minimum, met C7 de mulinterferentis instellen, te controlaren met B1. K1-K2 of K3-K4 verbinden met de ingang van de verticals versterker van een oscallograaf. Signaal van 1000 Hs als tijdbasissignaal tosvoeren. Ci op i kila instellen; eventusel door verbuigen van vaantje van C1 de frequenties gelijk maken (etilstaande ellips). Lissajou figuren.

GM 2307

Ditzelfde herhalen voor 2-15 kHz.

INSTELLEN C2

- a. C1 op nul C2 op 1000 Hz inetellen en met C5 de oscillator frequentis instellen tot de uitgangsspanningsspanning 1000 Hz is; zodat weer een stilstaande ellips ontstaat.
- b. C1 op nul C2 op 50 Hz instellen. 50 Hz signaal als tijdbasis signaal toevoeren en met C6 weer instellen op stilstaande ellips.
- c. C1 op nul C2 op 500 Hz instellen 500 Hz signaal als tijdbseissignaal toevoeren en met C7 weer instellen op stilstaandsellips. Vervolgens de punten a, b en c herhalen tot de schaal goed gejkt ie.

A. ONDERDOORLAATFILTER

- 1. C1 op minimum (linkeom). g1B1 verbinden met chassie. R1 op maximum. C9 trimmen op minimum H.F. spanning (100 kHz) aan g1B1, te maten met GM 6005 GM 6006 GM 6016.
- g1B1.
- 3. C9 en C10 aflakken.

CONTROLE FREQUENTIE KARAKTERISTIEK

B. Voor frequenties 1000-16000 Hz.

- A1 op verzwakker A2 op asymmetrisch, A3 op x1,R1 maximum, CM 6005 verbinden met K1-K2.
- C1 op nul, C2 op 1000 Hz, uitgangsspanning met R1 op 10 V inetellen. C1 varieren van 0-15 kHz. De uitgangsspanning mag dan max. 2% varieeren.

C. Frequentie karakteristiek

Bij te grote variatis met R16-C27 corrigeren. Verlaging van R16 en(of) vergroting van C27 geeft meer spanning voor hoge frequenties. Groter waarde van R16 en(of) kleinere waarde van C27 geeft Finder spanning voor hoge frequenties.

D. Voor frequenties 30-1000 Hz

Met C1 op nul en C2 op 1000 Hz uitgangsspanning instellen op 10 V. Daarna C2 varieeren van 1000-30 Hz. De spanning moet nu binnen 2% constant blijven (in te stellen met R67).
Indien bij 30 Hz de spanning te hoog is dan R67 verkleinen en omgekeerd.

E. Voor uitgangsspanning 50 Volt

Af op 50 V, tussen K1 sn K2 weerstand 0,1 M2 aansluiten C2 op 1000 Hz, C1 varisersn van 10 kHz tot 15 kHz. Met C32 (50-120 pF) de uitgangespanning van 10 kHz - 15 kHz constant maken.

BROM

Met R61 de brom op minimum brengen. Hierbij C1 en C2 op O en R2 op nul interferentie ingesteld, A1 op verzwakker en A2 op asymmetrisch. Te meten aan K1-K2 of K3-K4.

-5-

q.

11								~			
	S1 A	В	C	D	E	,	S 2	52*	S 3	S4 S4'	
v	110	15	20	55	20	25	310	310	6,8	7,05	


Т2

	S1 S1	S 2	S 3	54	S5	S6	S 7	s 8	
V	100	2,8	10,5	6,3	8,3	5	6,3	4,15	


Gemeten in onbelasts tosstand


MECHANISCHE STUKLIJST


Fig.	Pos.	Beschrijving	Codenummer
8	1	Handgreep	м7 076 00.1
8	2	Plaat	ит 327 97.0
8 8	3	Tekstplaat Ned.	A1 873 06.5
-	1	Tekstplaat Eng.	E2 376 36 6
		Teketplaat Frans	A1 874 25.5
	-	Tskstplast Duits	A1 873 07.4
8	4	Knop Ø 70 (zonder pijl)	B2 440 67.0
-		Dop	23 653 38.0
	1	Verz. echroef 2x6	07 810 06.1
		Pijlpunt, kort	23 680 53.0
8	5	Knop	23 610 58.1
8 8 8 8	5	Wijzer	A1 349 98.1
8	7	Knop	23 610 60.4
8	7 8	Anneluitklemmen	08 925 34.0
-11	9	Trekveer 5x0,5x40	89 312 14.3
•	1	Kartelmoer	07 601 91.1
	1	Stekerblok	23 009 10.0
	1	Strip your condensator bevestiging	B2 347 46.0
	1	Beugel voor bovengenoemde etrip	₹£2 288 28.0





GM2307





























Fig.11













Fig.12



G.M. 2307

•			。 阿叶甲酰基苯甲甲苯甲甲苯甲甲基苯甲甲基甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲
			,
١.	Tl		M7 614 06.0
5	\$ 5		A1 108 15.1
	8 6,57		A1 036 54.3
3	s 8,59		A1 036 54.3
9	\$10		A1 036 55.0
1	811		A1 001 19.0
	812		A1 036 56.0
	T 2		M7 624 01.0
i			48 220 05 /mom
	R1	25.000 ohm	48 330 05/D25K 49 472 24.0
٠	R 2	20.000 ohm	48 552 02/150K
.	R3	0,15 Mohm 0.1 Mohm	48 556 10/100K
	R 4	0,1 Mohm 18.000 ohm	48 556 10/18 K
	R 5	56.000 ohm	48 557 10/56K
	R 6	180 ohm	48 556 10/180E
	R 7	2,2 Mohm	48 556 10/2M2
A)	R 8	33.000 ohm	48 557 10/33 K
	R 9	56.000 ohm	48 556 10/56K
4	R11	3.900 ohm	48 556 10/3K9
	R12	820 ohm	48 556 10/820E
	R14 2R15	120 ohm	48 556 10/120E
	2017	390 ohm .	48 556 10/390E
	Mi	470 ohm	48 556 10/470E
	*	560 ohm	48 556 10/560E
î.		680 ohm	48 556 10/680E
	1 6	820 ohm	48 556 10/820E
		1.000 ohm	48 556 10/ 1X
		1.200 ohm	48 556 10/ 1K2
		1.500 ohm	48 556 10/ 1 K 5
		1.800 ohm	48 556 10/ 1 K8
0.49		2.200 ohm	48 556 10/ 2K2
	117	0,33 M ohm	48 556 10/330K
1	R 18	0,12 Mohm	48 556 10/120K
ŧ.	219	0,47 Mohm	48 555 10/470K
	#20	1.000 ohm ,	48 555 10/ 1K
(A)	221 🗠	120 ohm	48 556 10/120E
Ď,	R22	100 ohm	48 556 10/100E
	824	0,18 Mohm	48 556 05/180K
	A25	1.000 Mohm	48 557 05/ 1K
	R26	820 ohm	48 556 05/820E 48 556 10/ 1M
gati gati	R27	1 Mohm	48 551 01/ 1K
	R28	1.000 ohm	48 551 01/ 1K
	1 R29	1.000 ohm	48 556 10/ 1 M 5
	1X3U	1,5 Mohm 820 ohm	48 767 05/82 0E
	455		par48 557 10/ 33K
			48 430 01/10E4
12		" 10,4 ohm 20 ohm	A8 430 01/20E
	Luna:	70 ohm	48 430 01/ 70E
1		11,4 ohm	48 430 01/ 70E 48 430 01/11E4
		20 ohm	1 48 430 01/20E
		70 `ohm	48 430 01/70E
3		11,4 ohm	48 430 01/11E4
	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	20 ohm	48 430 01/20E
	1.4		
i ili	1	<u> </u>	<u> </u>

G M 2307

8		
R41	′70 ohm	48 430 01/ 70E
H-R42	200 chm	48 430 01/200E
R43	700 chm	48 430 01/700E 48 430 01/10E4
R44	10,4 chm 20 chm	
R45	70 ohm	48 430 01/ 20E 48 430 01/ 70E
R46	11,4 ohm	48 430 01/11E4
R48	20 ohm	48 430 01/20E
R49	70 ohm	48 430 01/70E
" 1850	11,4 ohm	48 430 01/11E4
R51	20 ohma	48 430 01/20E
R52	70 ohm	48 430 01/70E
R53	200 ohm	48 430 01/200E
R54	700 ohm 150 ohm	48 430 01/700E 48 557 10/150E
7 R55	150 ohm	48 557 10/150B
#** R56 R57	1 Mohm	48 556 10/ 1M
R58	8.200 ohm	48 556 10/ 8K2
R59	1 Mohm	48 556 10/ 1 M
	47.000 'ohm	48 556 10/ 47 K
1 R61	2.000 ohm	49 472 25.0
R62	1 Mohm	48 557 10/ 1M
R63	O,1 Mohm	48 556 10/100K
R64	33.000 ohm	48 556 10/ 33K 48 557 10/ 22K
R65	22.000 ohm 0.12 M ohm	48 557 10/ 22K 48 556 05/1 20K
R66	0,12 Mohm 68.000 ohm	48 556 10/ 68K
	82.000 ohm	48 556 10/ 82K
	0,1 Mohm	48 556 10/100K
	O,12 Mohm	48 556 10/120 K
R67	0,15 Mohm	48 556 10/15 0K
	0,18 Mohm	48 556 10/180K
A Company	O, 2 Mohm	48 556 10/200K
April Artist Artist Control	0,22 Mohm	48 556 10/220K
	150 ohm	48 556 10/150E 48 556 10/1 80E
DIE .	180 onm 220 o hm	48 556 10/2 20E
369	270 chm	48 556 10/2 70E
	330 ohm	48 556 10/3 30E
•)	390 ohm	48 556 10/3 90E
47 2	470 ohm	48 556 10/4 7 0E
E 2 2 3	560 ohm	48 556 10/5 60E
	680 ohm	48 556 10/6 30E
	820 ohm	48 556 10/8 20E
	1.000 ohm	48 556 10/ 1K 48 556 10/68K
	mdc 000.88	48 556 10/82K
	0,1 ohm	48 556 10/100K
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	490 pF	XU 0 30.79.0
	170 pF	XU 0 30.78.0
	12 - 170 pF	xu o 50.00.0
	12 - 170 pF	XU 0 50.00.0
	3 - 30 pF	. 28.212.36.4
	3 - 30 . pF	28.212.36.4
	3 - 30 pF	28.212.36.4 28.212.36.4
	3 - 30 pF 3 - 30 pF	zie S 10
7	3 - 30 pr	zie S 12
0.011	18 pF	# 48 211 05/18B
<u></u> jji •		

G.M. 2307

)-:	V 02	me 2001	
C12	12,5 + 12,5	u P	49 337 00/33 035 5
C13	25	uř	48 317 09/12,5+12,5
C14	270	pF	48 313 23/25 48 203 01/270B
C14 C15 C16 C17 C18 C21 C22 C23	1060	pF	
C16	47	pF	
C17	0,47	uF	
C18	25+25	uF	48 106 10/T470K 48 317 09/25+25
C21	180	pF	48 213 10/180E
C22	330	pF	
C23	270	pF	48 203 01/330E 48 203 01/270E
C24	100	pF	48 203 01/100E
C25	0,47	uF	48 203 01/100E 48 791 10/470K
	3300	p.F	48 104 10/V3K3
	3900	pF	48 104 10/V3K9
	4700	pF	48 104 10/V4K7
	5600	pF	48 104 10/V5K6
	6800	p P	48 104 10/T6K8
	8200	pF	48 104 10/T8K2
	10000	pF	48 104 10/E10K
C27	12000	pF	48 104 10/C12K
je Sad	15000	p y	48 104 10/C15K
*	18000	p F	48 105 10/E18K
	22000	p r	48 105 10/D22K
	27000	pF	48 105 10/C27K
in Bi	33000	pF	48 105 10/T33K
C28	0,22	uF	48 105 10/C220K
C29	0,1	u. F	48 105 10/E100K
C30	12,5V 100	u.F	48 313 22/100
7 031	0,12	uF	48 105 10/D120K
	47	₽F	48 201 02/47E
	56	p#	48 203 02/56E
A SANT	68	pF	48 203 02/68E
C32	82	pΨ	48 203 02/82E
	100	pF	48 203 01/100E
Marriage Traf	120	pF	48 203 01/120E
C33	0,47	uF	48 106 10/TATOK
G34	1060	рF	48 428 01/1K06
Q35	33	рF	48 429 05/33B
P 36	10	' pF	48 211 10/10B
37	12,5 + 12,5	u ?	48 428 01/1K06 48 429 05/33E 48 211 10/10E 48 317 11/12,5+12,5
C38	25 + 25	uF	48 317 11/25+25
C39	25 + 25	u.P	48 317 11/25+25
C40	10000	рF	48 104 10/E10K
C42	0,1	uF	48 105 10/E100K
⊈ G43 ₩	3,3	рF	48 210 20/3E3
044	8,2	pf	48 211 20/8E2
G45	8,2	pF	48 211 20/8E2
			48 211 10/22E
			48 213 10/27E
146	22 - 56	орш	48 213 10/39B
1			48 213 10/47E
	-		48 213 10/56E
	EFM 1		
	ECH 42		
	ep 6n	•	· 12
	EEL 21		
	BZ 2		
D/O	150 A1		

* Zie Schema-beschrijving.
See Discription.
Siehe Beschreibung.
Voir Description.
Véase Descripción.